

Основни изисквания към обекта преди монтаж на паркет

Съгласно общоприети правила всеки изпълнител се задължава да провери дейностите на работилите преди него специалисти. В областта на полагането на подови настилки такива дейности засягат най-вече подовите основи и стените, по които се полагат первази. Съгласно CEN/TS 15717 (Паркет. Основно ръководство за монтаж - т.4) за да се монтира паркет при подходящите условия и в точното време от съществено значение е всички страни да имат ясно разбиране за изискванията на проекта и за последиците за всички засегнати страни. Паркетът трябва да се монтира, когато всички други специалисти приключат работата си (боядисване, тапети, облицовки, настилки от гранитогрес, камък и др., радиаторите да са монтирани, да е проверено за теч от възможните места) и на обекта има правилната относителна влажност и температура, за да се избегне замърсяване и увреждане на паркета. Условията на обекта трябва да се поддържат възможно най-близо до условията за крайна употреба по време на инсталирането на паркета. Ако се налагат някои довършителни работи след полагането на паркета, той трябва да е адекватно защитен с велпапе, фазер или друг подходящ материал (не с полиетилен!)

ЧИСТА ОСНОВА

Задължително трябва да бъдат отстранени едроплощни замърсявания от бои, лакове, масла, восък, силикон и др., защото впоследствие могат да предизвикат отлепяне, пукнатини и др. Ако при огледа се установят недостатъци, отговорните специалисти, напр. положилият замазката при установяване на пукнатини в нея или бояджиите при оставени петна от гипс, лак или боя, са длъжни да поправят и предадат своите работи в изправност.

ЗДРАВА ОСНОВА

Устойчивостта на залепения паркет може да бъде гарантирана само когато подовата замазка отговаря на определена устойчивост и изисквания за твърдост. Саморазливните замазки трябва да са с клас на якост на натиск и огъване минимум CT-C35-F5 / CA-C35-F6 съгласно EN БДС 13813. За изпитването на удар може да се използва 500-грамов чук, с който се удря по повърхността на замазката и така могат да се открият потенциални зони на счупване. Ако горният слой не се напука, замазката е устойчива. За изпитване на твърдост и ронливост върху замазката се надрасква решетка от линии през 5 – 10 мм със специален уред с определен натиск или се използва и друго острие, напр. стоманен гвоздей. Ако драскотините са с остри ръбове и „хълмчетата“ останат и след измитане, замазката е устойчива. Износени и ронливи циментови или калциево-сулфатни замазки не са подходящи за монтаж на паркет с лепене.

Пукнатините в замазките трябва да се затворят с подходящи смоли. Пукнатините никога не трябва да бъдат запълнени с шпакловка или лепило за плочки. В някои случаи трябва да се направят разрези по диагонал на пукнатината и да се поставят стоманени щифтове, скоби или свързващи агенти. Експлоатационните или работни fugи в конструкцията не бива да бъдат затваряни и трябва да бъдат адаптирани към паркета.

РАВНА ОСНОВА

Съгласно CEN/TS 15717 допустимите денивелации са:

Дължина на измерване в м	1	2
Макс денивелация мм +/-	3	5

Индивидуални вертикални разлики във височината, по-големи от 1,2 mm, не са допустими.

За паркет Bauwerk/Weitzer/Timberwise трябва да бъдат спазени следните изисквания на производителя и съгласно SIA:

Дължина на измерване в м	0,4	1	2
Макс денивелация мм +/-	1	2	3

СУХА ОСНОВА

Максимални нива на остатъчна влага:

- » Циментови замазки 2,3%, при системи за подово отопление 1,5%
- » Анхидритни замазки 0,5%, при системи за подово отопление 0,3%.

ТЕМПЕРАТУРИ

По време на монтажа на паркет изискванията за температури са следните:

- » температурата на въздуха най-малко 18°C,
- » температура на основата минимум 15°C
- » при подово отопление максимална температура на основата 20°C
- » относителната влажност на въздуха в рамките на 40-60%.

ПODOVO OTOПЛЕНИЕ

Появата на fugи е характерно през отоплителния сезон. На това може да се противодейства само чрез поддържане на здравословен микроклимат в помещенията: 20-22 °C и относително ниво на влажност 40-60%.

- » В продължение на три дни след монтажа температурата на пода трябва да надвишава 20°C.
- » Преди, по време и след монтажа относителната влажност на въздуха трябва да остане под 65%.
- » По време на работата на подовото отопление температурата на подовата повърхност никога не трябва да надвишава 27°C. Следващите точки трябва да се спазват в съответствие с производствените стандарти и нормите на SIA:
- » След като замазката достигне крайното си ниво на твърдост, отоплителната система трябва да бъде включена за поне 14 дни. Впоследствие ще бъде достатъчно системата да работи при прикл. ¾ от максимума температура.
- » След плавно увеличаване на температурата по средата на периода на подгряване температурата трябва да се увеличи до максималната поне за два дни.
- » Един или два дни преди монтажа на паркет изключете отоплението или го намалете в зависимост от температурата навън, така че повърхностната температура на пода да не надвишава 20 ° C.
- » Аклиматизацията на паркета изисква повече време при подово отопление. Аклиматизацията се извършва след 14-дневната проба на подовото отопление
- » 1–2 дни след монтажа на готовия паркет температурата може да се увеличава постепенно всеки ден с приблизително 5°C.

Ако инвеститорът или техническият ръководител изискват необичайни работи, напр. силово затваряне на работна или разделителна fuga, след изпълнение на които могат да се очакват дефекти, или неоснователно поръчани работи, напр. полагане на паркет върху недостатъчно изсъхнала замазка или допълнителни работи, изпълнителят (монтажникът) трябва да изисква писмен документ! В тези случаи и в други случаи, когато се изисква нарушение на нормите, Изпълнителят на монтажа на паркет не е длъжен да се съобрази и може да откаже изпълнението на монтажа.